

 Bouygues Telecom déclare que le Produit est conforme aux directives 1999/5/CE (pour les mises sur le marché jusqu'au 13 Juin 2017), 2014/53/UE (pour les mises sur le marché à partir du 13 Juin 2017), 2011/65/UE et 2009/125/CE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité, les informations concernant la consommation électrique et la façon d'activer et de désactiver les ports réseaux sans fil du Produit selon le règlement (UE) 2023/826 sont disponibles à l'adresse internet suivante : www.bouyguetelecom.fr

 **Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'instructions importantes.** Les instructions s'appliquent au « Produit » qui désigne votre équipement Bbox et ses accessoires (câbles, fils, télécommande, carte mémoire, bloc d'alimentation ...). Veuillez lire attentivement et si vous avez un doute sur l'installation ou l'utilisation du Produit, besoin d'assistance ou de nous joindre, contactez-nous via l'adresse électronique notre site internet <https://www.assistance.bouyguetelecom.fr/s/contact>

Précautions essentielles pour éviter les risques de choc électrique, d'incendie ou de brûlure :

Instruction de sécurité :

- Débranchez le Produit de la prise secteur (murale) avant n'importe quelle modification du raccordement avec la télévision ou l'antenne.
- Souvenez-vous, un contact avec le 230 Volt AC peut être mortel ou causer un choc électrique important.
- N'enlevez jamais le capot du Produit. Si le Produit tombe en panne, contactez votre Service Clients.
- Veillez à ne rien insérer dans les trous ou ouvertures de votre Produit.
- N'obstruez pas les trous de ventilation. Ne posez jamais le Produit sur une matière souple telle qu'un tapis, etc.
- Ne posez rien sur le Produit qui puisse s'y déverser à l'intérieur (bougies, récipient de liquides, ...).
- N'approchez aucun liquide à proximité du Produit. Si un objet ou un liquide entrait dans le Produit, débranchez-le immédiatement et contactez votre Service Clients.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veillez à toujours avoir les mains sèches lorsque vous manipulez le Produit.
- Ne placez pas le Produit dans un environnement trop chaud, froid ou humide.
- Ne placez pas le Produit dans des endroits cloisonnés, comme par exemple une armoire ou un meuble fermé.
- Le Produit est prévu pour fonctionner à une température de 0 à 35 degrés Celsius et à une hygrométrie inférieure à 75 %.
- En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le Produit du secteur et du téléviseur.
- Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher le Produit rapidement.
- Le marquage du Produit est situé sur le fond du Produit.
- Une étiquette située sous votre Produit vous indique les principales informations de sécurité électrique.
- Veillez à ne pas poser sur le Produit d'objets qui pourraient s'échauffer.
- Les accessoires fournis avec le Produit sont suffisants pour son fonctionnement. N'utilisez pas ou ne récupérez pas de câbles d'une autre provenance pour le connecter et si vous branchez d'autres accessoires sur le Produit, assurez-vous que ceux-ci soient adaptés et compatibles avec le Produit. Lorsque vous restituez le Produit, joignez exclusivement ses accessoires et câbles d'origine.
- Ne pas tenir le Produit par ses parties métalliques.
- Laissez refroidir le Produit si vous souhaitez le déplacer.
- Ne placez pas votre Produit derrière une fenêtre, ceci afin de le protéger des rayons du soleil. Placez le dans un endroit sec et bien aéré. Protégez-le de l'humidité et installez-le sur une surface plane où il ne peut ni tomber ni être à la portée d'enfants ou d'animaux domestiques.
- N'essayez pas de réparer le bloc d'alimentation et son câble.
- Protégez votre Produit et son bloc d'alimentation des chutes ou chocs extérieurs ; ne les installez pas dans un lieu de passage (risque de choc)
- Vérifiez régulièrement l'état de vos connexions électriques (fils d'alimentation, bloc d'alimentation) d'un simple contrôle visuel. Si vous constatez un quelconque dommage sur votre bloc d'alimentation (coque plastique entrouverte ou cassée, fil dénudé...), ne touchez rien et contactez le Service Clients pour connaître la marche à suivre
- Tenez votre Produit et ses accessoires hors de portée des animaux domestiques. Ils pourraient le détériorer et consécutivement se blesser ou s'électrocuter.
- Ne rien placer sur votre Produit et laisser 7 à 10 cm autour pour assurer une ventilation adéquate.
- Ne pas poser le Produit sur son côté.
- Les parties métalliques des accessoires branchés sur les ports USB (clés par exemple) peuvent atteindre une température élevée, notamment en cas d'utilisation prolongée ou de dysfonctionnement. Evitez tout contact avec ces parties. A défaut, éteignez d'abord votre Produit et laissez le refroidir avant tout contact.

 **Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni avec le Produit pour raccorder celui-ci sur le secteur. Toute utilisation d'un autre équipement peut être dangereuse.**

 **Pour connecter votre Produit :**

Ce Produit est prévu pour fonctionner en 230 V AC, 50 Hz. Le bloc d'alimentation sert de dispositif de sectionnement et doit être facilement accessible. Branchez le Produit au secteur avec les cordons fournis. N'utilisez pas de prolongateur ou de multiprise. En cas de doute sur les branchements, contactez votre Service Clients.

Pour débrancher un bloc d'alimentation endommagé en toute sécurité, veillez à respecter les instructions suivantes :

1. Avant toute manipulation, coupez l'alimentation de la prise électrique sur laquelle votre bloc d'alimentation est branché (si ce n'est pas possible, coupez l'électricité du logement).
2. Attendez trois minutes après la coupure du courant électrique afin que le bloc d'alimentation se décharge.
3. Débranchez le bloc de la prise électrique sans toucher les composants internes.
4. Ne l'utilisez plus et suivez les indications fournies avec le bloc de remplacement.

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre Produit, vous devez :

- Utiliser votre Produit exclusivement à l'intérieur d'un bâtiment pour le protéger contre la foudre, la pluie, etc.
- Eloigner le Produit des interférences pouvant être générées par un four micro-ondes ou un DECT par exemple, afin de garantir une performance radio optimale.
- Ne jamais ouvrir votre Produit.

Tout contact avec un liquide endommagerait votre Produit et pourrait causer une panne. Nettoyez votre Produit avec un chiffon doux et non-pelucheux. N'employez aucun type de chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l'alcool ou de la térébenthine, car ils pourraient endommager la surface du Produit. Nettoyez régulièrement les trous de ventilation. Débranchez le Produit de la prise secteur (murale) avant de le nettoyer.

Réseau de raccordement à l'antenne de télévision :

Avant de connecter votre Produit à la prise d'antenne télévision de votre habitation, assurez-vous, afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, que le réseau de distribution de télévision par câble coaxial de votre habitation, arrivant à votre prise d'antenne de télévision est mis à la terre et/ou équipé d'un isolateur

galvanique, conformément aux normes en vigueur, notamment la norme EN 60728-11. En cas de doute, rapprochez-vous de votre installateur d'antenne ou du fournisseur de votre réseau.

Télécommande :

Votre télécommande a été conçue pour être utilisée avec votre Produit et nécessite des piles spécifiques de type LR03 AAA de 1,5 V. Elles doivent être insérées selon le sens indiqué dans la trappe à piles. Les piles/batteries peuvent être facilement avalées par des enfants en bas âge ou les animaux domestiques. Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux jouer avec la télécommande. Le marquage de la télécommande est situé sur le revers du couvercle de la trappe à piles.



Ne pas jeter les piles dans le feu, les recharger, les remplacer par des piles différentes du type recommandé, les insérer dans le mauvais sens, les insérer en les mélangeant avec des piles usagées, sous risque d'explosions ou de fuites qui pourraient ainsi provoquer des dommages physiques. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.



Restriction réglementaire d'utilisation :

Votre Produit utilise des radiofréquences dans la bande 2400 – 2483,5 MHz et émet dans cette bande une puissance maximale limitée à 100 mW.

Cette limitation de puissance s'applique en : Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Norvège (NO), Islande (IS), Liechtenstein (LI), Suisse (CH), Turquie (TR), Royaume-Uni (Irlande du Nord) (UK/Nl).

Afin de limiter l'exposition aux radiofréquences, il est recommandé de maintenir une distance minimale de 20 cm entre le Produit et les personnes.

Pour réduire votre exposition, vous pouvez désactiver les ports réseaux sans fil (Wi-Fi®) grâce au menu utilisateur de votre Produit, accessible depuis sa télécommande. La désactivation de ces fonctions peut restreindre certaines fonctionnalités.

Toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées propriété de leurs titulaires et Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance®.

Des compléments à cette notice peuvent être apportés. Référez-vous à la dernière version disponible à l'adresse internet suivante : www.bouyguestelecom.fr

Le tableau ci-dessous décrit les symboles figurant sur le Produit et sur son emballage :

Symbole	Signification
	Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu
	Polarité du connecteur d'alimentation en courant continu
	Port USB
	Carte SD
	Positionnement de la pile
	Marquage CE
	Fragile
	Fragile
	Garder au sec.
	Garder au sec.
	Haut
	Empiler au maximum 14 cartons.
	Mise en garde
	Equipement de classe II
	Courant continu
	Courant alternatif

	Pour utilisation à l'intérieur uniquement
LPS	Source à puissance limitée
	Efficacité de niveau V
	Efficacité de niveau VI
	Entrée/sortie du mode de veille
	Polyéthylène basse densité
	Autres types de plastiques
	Polyéthylène
	Acrylonitrile butadiène styrène



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Les Produits que Bouygues Telecom vous propose en location demeurent la propriété de Bouygues Telecom. Lorsqu'ils ne vous servent plus, Bouygues Telecom les reconditionne pour qu'ils durent plus longtemps ou les recycle. Pour savoir comment les restituer avec leurs accessoires (câbles, télécommande, fils et bloc d'alimentation, carte mémoire ...) rendez-vous sur notre site internet <https://www.assistance.bouyguetelecom.fr/s/contact> Pensez également à déposer les piles usagées de la télécommande dans les points de collecte dédiés.